Трех-дисковый механический замок является одним из наиболее распространенных типов замков сейфов для хранения документов, печати и других важных предметов в офисах компаний малого и среднего бизнеса, а также для хранения личных ценных вещей, в том числе травматического или газового оружия самообороны в частном секторе.
Вскрытие сейфа подобного типа не представляет особой сложности, необходимо лишь методом перебора проверить все возможные комбинации цифр. Если-же необходимо **вскрыть сейф**
быстро - скорее всего вам потребуется спец. инструмент в зависимости от материала и степени защиты корпуса сейфа.
Шифр подобного замка задается владельцем самостоятельно и представляет собой три числа от одного до двадцати.

Для открытия сейфа вращайте диски по часовой стрелке до совмещения маркера-указателя и нужного числа на циферблате; после чего откройте дверь сейфа, повернув запирающую ручку по часовой стрелке.

Чтобы закрыть дверь сейфа, поверните запирающую ручку против часовой стрелки, при этом стрелки вращайте в произвольном направлении, чтобы сбросить верную комбинацию шифра.

Рекомендуем регулярно, а также в случае подозрений о том, что ваш шифр стал известен кому-либо еще, менять комбинацию цифр для вскрытия сейфа.
Внимание, при установке или проверке комбинации цифр сейф должен быть открыт, а ригели - выдвинуты полностью. В противном случае, аварийного **вскрытие сейфа** не избежать.
Итак, откройте дверь сейфа, набрав текущую комбинацию цифр шифра, и выдвиньте ригели до конца. Затем, используя отвертку, ключ, монетку, любой другой схожий инструмент, который будет у вас рядом, поверните винт на внутренней стороне двери сейфа против часовой стрелки. Установите все диски в позиции «О», повернув их против часовой стрелки до упора.

Установите новое значение для каждого диска, повернув их от значения «0» до нужной цифры и повторите это действие для каждого диска. Таким образом, вы зададите новую комбинацию шифра замка сейфа. В заключение, верните винт в исходное положение, повернув его по часовой стрелке до упора.

Во избежание вызова специалистов, а так-же потраченного времени, обязательно проверьте новую комбинацию цифр сейфа при открытой двери несколько раз.
В противном случае, вам будет необходимо вызывать специалиста, чтобы **вскрыть сейф** , не имея новую комбинацию цифр, а также без повреждений корпуса сейфа и элементов замка.